

Infos zur Montage

- Forklinks mit Dämpferaufnahme oder alternativ Halter für Dämpfer unten werden benötigt (siehe Zubehör)
- Der Abstand zwischen den Aufnahmepunkten (Mitte-Mitte) sollte 218-220mm betragen
- Den Dämpfer parallel zur Fahrtrichtung ausrichten (schräge Montage drückt die Silentgummis seitlich aus ihrer Führung)
- Passend für Einbauweiten von 14,16 und 18mm:
 - 14mm: Casa Lambretta / FA Italia (+ 2 Scheiben)
 - **16mm: BGM (+1 Scheibe)**
 - 18mm: ScootRS (0 Scheiben)
- Befestigung der Schrauben 12 – 14Nm
- Die Sicherung der Schrauben erfolgt über je eine gewölbte Federscheibe unter dem Schraubenkopf
- auf parallelen Einbau beider Teile achten



